



※最高のパフォーマンスを発揮させる為には、USBケーブルを使い、インディケータランプが赤色から緑色になるまで充電されることをお薦めします。



入力端子  
(マイクロUSB)

出力端子  
(スタンダードUSB)

- ・ボタン1回押し = ローモード
- ・ボタン2回押し = ハイモード
- ・ボタン長押し = 点滅モード



インディケータランプ

赤色 = 充電中  
緑色 = 充電完了  
点滅 = 要充電

### ● マイクロUSBケーブルを使用時の充電：

1. 本製品の電源がオフになっていることを確認してください。
2. 底のキャップを反時計回りに回して、外してください。
3. USBケーブルの小さい方の端子を本製品に差し込み、大きい方の端子をパソコンなどに接続してください。
4. 充電中はインディケータランプが赤色に点灯し、充電が終わると緑色に点灯します。

### ● モバイル機器への充電：

1. 底のキャップを反時計回りに回して、外してください。
2. USBケーブルを本製品のスタンダードUSBポートに接続してください。
3. 反対側の端子をモバイル機器に接続してください。

### ● 太陽光での充電：

1. 電源がオフになっていることをご確認ください。
2. ソーラーパネル部に太陽光が当たる場所に本製品を設置してください。充電中はインディケータランプが赤色に点灯します。パネルに当たる光が明るければ明るいほど、充電時間は短くなります。

※太陽光充電の場合、フル充電されてもインディケータランプは緑色に変わりません。

### 使用上のご注意

- ・小さいお子様の手の届かない場所に保管ください。
- ・極端な高温・低温・多湿の場所で保管しないでください。
- ・モバイル機器に充電し、機器に不具合が生じた場合の補償は致しかねます。
- ・分解や火中への投下は絶対におやめください。
- ・1mの防水機能はありますが、それ以上の水深下でのご使用はお避けください。
- ・光を直視しないでください。