


※最高のパフォーマンスを発揮させる為には、USBケーブルを使い、インディケーターランプが赤色から緑色になるまで充電されることをお薦めします。



入力端子
(マイクロUSB)

出力端子
(スタンダードUSB)

- ・ボタン1回押し = ローモード
- ・ボタン2回押し = ハイモード
- ・ボタン長押し = 点滅モード



赤色 = 充電中
緑色 = 充電完了
点滅 = 要充電

インディケーターランプ

●マイクロUSBケーブルを使用しての充電：

1. 本製品の電源がオフになっていることを確認してください。
2. 底のキャップを反時計回りに回して、外してください。
3. USBケーブルの小さい方の端子を本製品に差し込み、大きい方の端子をパソコンなどに接続してください。
4. 充電中はインディケーターランプが赤色に点灯し、充電が終わると緑色に点灯します。

●モバイル機器への充電：

1. 底のキャップを反時計回りに回して、外してください。
2. USBケーブルを本製品のスタンダードUSBポートに接続してください。
3. 反対側の端子をモバイル機器に接続してください。

●太陽光での充電：

1. 電源がオフになっていることをご確認ください。
2. ソーラーパネル部に太陽光が当たる場所に本製品を設置してください。充電中はインディケーターランプが赤色に点灯します。パネルに当たる光が明るければ明るいほど、充電時間は短くなります。

※太陽光充電の場合、フル充電されてもインディケーターランプは緑色に変わりません。

使用上のご注意

- ・小さいお子様の手の届かない場所に保管ください。
- ・極端な高温・低温・多湿の場所で保管しないでください。
- ・モバイル機器に充電し、機器に不具合が生じた場合の補償は致しかねます。
- ・分解や火中への投下は絶対におやめください。
- ・1mの防水機能はありますが、それ以上の水深下でのご使用はお避けください。
- ・光を直視しないでください。