



※最高のパフォーマンスを発揮させる
為には、USBケーブルを使い、インディ
ケーターランプが赤色から緑色になる
まで充電されることをお勧めします。

入力端子
(マイクロUSB)



- ・ボタン1回押し = ローモード
- ・ボタン2回押し = ハイモード
- ・ボタン長押し = 点滅モード



赤色 = 充電中 インディケーターランプ
緑色 = 充電完了
点滅 = 要充電

● 太陽光での充電：

1. 電源がオフになっていることをご確認ください。
2. ソーラーパネル部に太陽光が当たる場所に本製品を設置してください。パネルに当たる光が
明るければ明るいほど、充電時間は短くなります。
3. 太陽光充電中はインディケーターランプが赤く光ります。インディケーターランプが赤く点灯して
いない場合は、太陽光がしっかり当たり、ランプが赤く点灯する場所に移動させてください。
※太陽光充電の場合、フル充電してもインディケーターランプは緑色に変わりません。

● マイクロUSBケーブルを使用しての充電：

1. 本製品の電源がオフになっていることを確認してください。
2. 底のキャップを反時計回りに回して、外してください。
3. USBケーブルの小さい方の端子を本製品に差し込み、大きい方の端子をパソコンなどに接続
してください。
4. 充電中はインディケーターランプが赤色に点灯し、充電が終わると緑色に点灯します。

使用上のご注意

- ・小さいお子様の手の届かない場所に保管ください。
- ・極端な高温・低温・多湿の場所で保管しないでください。
- ・分解や火中への投下は絶対におやめください。
- ・1mの防水機能はありますが、それ以上の水深下でのご使用はお避けください。
- ・光を直視しないでください。