


※最高のパフォーマンスを発揮させる為には、USBケーブルを使い、中央ランプが赤色から緑色になるまで充電されることをお勧めします。

左ランプ点灯：ハイモード
中央ランプ：赤色点灯：充電中
緑色点灯：充電完了
右ランプ点灯：ローモード



ソーラーパネル

※中央ランプが点滅した場合、充電が必要となります。

- ・ボタン1回押し＝ローモード
- ・ボタン2回押し＝ハイモード

●マイクロUSBケーブルを使用しての充電：※USBケーブルは別売り

- 1.USBケーブルの小さい方の端子を本製品の横にあるUSBスロットに差し込んでください。
- 2.USBケーブルの反対側の大きい方の端子をパソコンなどのUSBポートに接続してください。
- 3.充電中は中央ランプが赤色に点灯します。充電が終わると緑色に変わります。

●太陽光での充電：

- 1.電源がオフになっていることをご確認ください。
- 2.付属のソーラーパネルの端子を本製品の横にあるUSBスロットに差し込んでください。ソーラーパネル部に太陽光が当たる場所に本製品を設置してください。充電中は中央ランプが赤色に点灯します。パネルに当たる光が明るければ明るいほど、充電時間は短くなります。

※太陽光充電の場合、フル充電しても中央ランプは緑色に変わりません。

使用上のご注意

- ・小さいお子様の手の届かない場所に保管ください。
- ・極端な高温・低温・多湿の場所で保管しないでください。
- ・分解や火中への投下は絶対におやめください。
- ・防滴機能はありますが、水中でのご使用は出来ません。
- ・光を直視しないでください。
- ・付属のバンドを本製品以外の用途で使用しないでください。