


取扱い説明書 Puc Lantern

開き方：底を持ち、上部を反時計回りに約90度回して上に引っ張る。




※最高のパフォーマンスを発揮させるためには、USBケーブルを使い、インディケーターランプが赤色から緑色になるまで充電されることをお勧めします。

●マイクロUSBケーブルを使用時の充電：

1. ライトが消えていることを確認してください。
2. USBケーブルの大きい方の端子をパソコンなどに接続し、反対側の小さい端子を本製品前面のマイクロUSBポートに差し込んでください。
3. 充電中はインディケーターランプが赤色に点灯します。充電が終わると緑色に変わります。

●太陽光での充電：

1. ライトが消えていることを確認してください。
 2. ソーラーパネル部に太陽光が当たる場所に本製品を設置してください。充電中はインディケーターランプが赤色に点灯します。パネルに当たる光が明るければ明るいほど、充電時間は短くなります。
- ※太陽光充電の場合、フル充電してもインディケーターランプは緑色に変わりません。



●モバイル機器への充電：

1. USBケーブルの大きい方の端子を本製品のUSBポートに接続してください。
 2. 反対側の小さい方の端子をモバイル機器に接続してください。
- ※本体バッテリー容量が20%を切ると給電機能は止まります。
- ※本製品に付属のUSBケーブルが合わないデバイスをご使用の場合は、別途ケーブルをお求めください。

●ハイブリッドライト バックランタンの使用方法

スイッチを1回押すとローモード、2回でハイモード、3回で消灯。

使用上のご注意

- ・小さいお子様の手の届かない場所に保管ください。
- ・極端な高温・低温・多湿の場所で保管しないでください。
- ・分解や火中への投下は絶対におやめください。
- ・防滴機能はありますが、水中での使用は出来ません。
- ・光を直視しないでください。
- ・本体のバッテリー残量が20%を切ると、スマホなどへの給電機能はストップします。

HybridLight日本総輸入元：

株式会社グランデ

お問い合わせ先：info@hybridlight.jp

ホームページ：www.hybridlight.jp

HybridLight Puc Lantern 保証書

ご購入店	
保証期間	お買い上げ日 お買い上げ日より1年
お名前	電話
ご住所	

※この度はHybridLightをご購入頂き、誠にありがとうございます。正常な使用状態で故障した場合、保証期間内において無償交換させていただきます。（送料はお客様ご負担）※リチウムイオンバッテリーの寿命切れは保証対象外です。この保証書は購入証明書（レシートなど）と一緒に大切に保管ください。購入証明書が無い場合や誤った使用方法による故障への対応は致しかねますので、予めご了承ください。お問い合わせ先：株式会社グランデ TEL047-438-2424